取扱説明書

ロングハンドルアタッチメント（芝生バリカン専用）



用途

・ 芝生バリカンにロングハンドルアタッチメントを取り付けることにより、立ったままの姿勢で刈り込み作業ができます。

芝生バリカンの取り付け・取りはずし方

⚠ 警告

芝生バリカンの取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、本機より電源プラグを電源コンセントから抜いてください。充電式芝生バリカンの場合は本機よりバッテリを抜いてください。

・ 電源プラグを電源コンセントにつないだままやバッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

本機は芝生バリカン専用です。生垣バリカンを取り付けないでください。

・ けがや事故の原因になります。

取り付け・取りはずしの際はシャーブレードにブレードカバーを取り付けてください。

・ けがの原因になります。

取り付け方

・ ツマミネジを緩めてはずし、コネクタケースカバーを開きます。





・ 図のようにコネクタケースＬの凸部（2 箇所）と芝生バリカンの凹部（2 箇所）をそれぞれ合わせてセットします。







・ コネクタケースカバーを閉じます。・ 本機と芝生バリカンの貫通穴にはずしたツマミネジを通し、しっかり締め付けます。





取りはずし方

・ ツマミネジを緩めてはずし、コネクタケースカバーを開いて、芝生バリカンを取りはずします。

裏面へつづく

スイッチの操作

⚠警告

電源コンセントに電源プラグを差し込んだり、バッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

・ スイッチを入れたまま電源プラグを差し込んだり、バッテリを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

・ スイッチはロックオフボタンを押し込んだ状態でスイッチの引金を引くと入り、離すと切れます。
・ ロックオフボタンは左右どちらの方向からでも押すことができます。



・ スイッチの引金を離すと自動的にロックオフ機構が働き、スイッチが入らない状態になります。



角度調整

・ ボタンを押すことによりパイプ（ハンドル）とコネクタケースの角度を 5 段階に調整できます。作業に合った位置に調整してください。



つなぎ（延長）コードの固定

・ つなぎ（延長）コードを使用する場合は、図のように本機のフック部に引っ掛けてください。



使い方

⚠警告

使用中は、本機を確実に保持してください。

・ 確実に保持しないと、けがの原因になります。

・ つなぎ（延長）コードを電源コンセントに差し込みます。充電式芝生バリカンの場合はバッテリを差し込みます。
・ ハンドルのスイッチの引金を引きます。
・ 刈り込み作業をします。
・ 作業が終わったらスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜きます。充電式芝生バリカンの場合はバッテリを抜きます。

882499-9

株式会社マキタ
愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒446-8502
TEL.0566-98-1711 （代表）